

1. Batterij uitnemen en terugplaatsen

Let op:

- ! Zorg ervoor dat de scooter op de middenbok staat, op een vlakke ondergrond;
- ! Zet de scooter uit bij het in- en uitnemen van de accu en let er op dat de stekker niet in het stopcontact zit;
- ! Verrijd de accu alleen op een vlakke ondergrond en niet te snel. Probeer drempels/obstakels te vermijden of help de accu met beide handen over de verhoging/drempel;
- ! Als de accu niet helemaal goed in de scooter zit óf het slotje onderin tussen de accu en de achterband is niet goed dicht, kan de scooter een melding Batt out geven. Probeer de accu goed in de scooter te plaatsen of sluit het slotje.



1. Aan de onderzijde tussen de accu en de achterband zit een slotje. Open deze met de kleine sleutel;



2. Open de buddyseat en trek aan het hendeltje onder de buddyseat, hiermee ontgrendel je de accu;



3. Trek de accu een beetje uit de scooter en daarna de hendel van de accu zoals bij een koffer omhoog. Trek daarna de accu voorzichtig uit de scooter;



4. De accutrolley kan nu **voorzichtig** worden verreden, op vlakke ondergrond en niet te snel;



5. Plaats het **groene** beschermkapje op de contactpunten van de scooter met de accu. De contactpunten zijn te vinden op de plek waar de accu normaal gesproken in de scooter zit, aan de achterkant. Het beschermkapje ligt in de buddyseat.



1. Haal het groene beschermkapje weg wat je op de contactpunten hebt geplaatst en leg deze terug in de buddyseat;



2. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de laadkabel uit de accu;



3. Plaats de accu voorzichtig terug in de scooter op dezelfde manier als je hem eruit hebt gehaald en doe de hendel van de trolley naar beneden;



4. Zorg ervoor dat de accu helemaal in de scooter zit en test dit eventueel door er zachtjes aan te trekken. Sluit eventueel de buddyseat;



5. Sluit het slotje onderin tussen de accu en de achterband en plaats het afdekkapje erop.

2. Batterij laden

Algemene laadtips

In de accu zit een oplader (600W) ingebouwd. De laadkabel wordt bij de scooter geleverd en zit in de buddyseat. De accu kan zowel in de scooter als uit de scooter worden opgeladen. Hieronder volgen enkele algemene laadtips:

- Probeer de scooter regelmatig leeg te rijden (tot ongeveer 25%) en laadt hem dan volledig op tot 100%.
- Laadt en/of stal de accu niet buiten maar in een gesloten, droge ruimte.
- De accu laadt niet wanneer deze te warm of te koud is. De huidige accutemperatuur is te zien op het display. In geval van overschrijding van een van de onderstaande temperaturen (hoger of lager, waarschuwing of storing) brand of knippert een lampje.
 - **Bij kou:** Wanneer de temperatuur lager is dan 15°C duurt het laden langer dan normaal, pas wanneer de accu een temperatuur bereikt van 15°C of meer gaat deze weer normaal laden en kan je de scooter weer normaal gebruiken. Als de batterij temperatuur lager is dan 0°C kan de accu niet laden. Zet daarom de accu altijd aan de lader als de temperatuur lager is dan 15°C. De accu is voorzien van een verwarmingselement die werkt zolang de accu op het stopcontact is aangesloten. Deze zorgt ervoor dat de accu op de juiste temperatuur blijft.
 - **Bij hitte:** Als de batterijtemperatuur hoger is dan 45°C kan de scooter niet laden. Zet de scooter uit en gebruik deze niet. Zet de scooter of accu niet in de zon of in een te warme ruimte. Bij een temperatuur hoger dan 60 °C wordt de scooter automatisch uitgeschakeld.

Laadinstructies accu in de Silence scooter:

1. Open de buddyseat;
2. Plaats de stekker in het oplaadpunt onder de buddyseat;
3. Plaats nu de andere kant van de stekker in het stopcontact;
4. Het LED-scherm gaat aan en geeft 'CHARGING' en het batterijpercentage aan, ook draait de groene cirkel op de accu;
5. Zodra de accu vol is, geeft het LED-scherm 'CHARGE END' en '100%' aan.

Laadinstructie accu uit de Silence scooter:

1. Rij de accu voorzichtig naar een stopcontact;
2. Plaats de meegeleverde laadkabel in de achterzijde van de accu;
3. Plaats de stekker daarna in het stopcontact;
4. Het LED-scherm gaat aan en geeft 'CHARGING' en het batterijpercentage aan, ook draait de groene cirkel op de accu;
5. Zodra de accu vol is, geeft het display 'CHARGE END' en '100%' aan.

BELANGRIJK!

- ! De accu dient minstens eens in de 30 dagen volledig te worden opgeladen;
- ! Open het batterijpakket nooit en sluit hier ook niks op aan;
- ! Gebruik alleen de originele laadkabel die bij de scooter geleverd wordt;
- ! Gebruik geen verlengsnoeren maar plaats de oplaadkabel direct in het stopcontact;
- ! Als er een aanwijzing of vermoeden is dat de batterij schade heeft of is gevallen, maak hier direct melding van en gebruik de batterij niet;
- ! Vermijd iedere vorm van beschadiging aan de batterij zoals vallen, deuken, vervorming, trappen, waterschade of gaten.

Heb je vragen, schade of een serviceaanvraag?



Telefoon: 088 0123 033



Whatsapp: 06 1999 65 60